












## SEAMASTER

AQUA TERRA 150 M QUARTZ 30 MM

Acciaio su Acciaio

Calibro  
**1424**

231.15.30.61.56.001

-  Quarzo
-  Funzione fuso orario
-  Indicatore batteria scarica
-  Vetro zaffiro
-  Trattamento antiriflesso su entrambi i lati
-  Corona a vite
-  Caratura e numero di diamanti
-  Garanzia Internazionale di 2 anni
-  Impermeabile fino a una pressione di 15 bar (150 metri/500 feet)



## FUNZIONI OROLOGIO

La corona può assumere 3 posizioni:

**1. Posizione normale (al polso):** premuta contro la cassa, la corona garantisce l'impermeabilità dell'orologio.

**2. Fuso orario e cambio della data:** estrarre la corona portandola in posizione 2, poi ruotarla in avanti o all'indietro. La lancetta delle ore scatta di un'ora avanti o indietro. Il cambio della data può essere effettuato spostando la lancetta delle ore in avanti o all'indietro passando la mezzanotte. Riportare la corona in posizione 1.

**3. Regolazione dell'ora:** ore - minuti - secondi. Estrarre la corona in posizione 3. La lancetta dei secondi si ferma. Ruotare la corona in avanti o all'indietro. Al segnale orario, sincronizzare la lancetta dei secondi riportando la corona in posizione 1.

L'indicazione di fine carica della batteria fa avanzare la lancetta dei secondi a scatti di 4 secondi. L'orologio continuerà a funzionare ancora per qualche giorno, ma comunque la pila deve essere sostituita quanto prima da un rivenditore OMEGA.

