



SPEEDMASTER

SPEEDMASTER CRONÓGRAFO 38 MM

Aço em aço

Calibre
3304

324.15.38.40.05.001

- Automatic
- Chronometer
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment on both sides
- Watch with diamond(s)
- Water-Resistant to a relative pressure of 10 bar (100 metres/330 feet)



FUNÇÕES DO RELÓGIO

A coroa tem 3 posições:


1. Posição normal de uso: quando junto à caixa, a coroa garante a resistência do relógio à água.

Dar corda ocasionalmente: se o relógio não tiver sido usado durante 44 horas ou mais, dar corda com a coroa na posição 1.

2. Correção da data: premir o corrector (C) colocado nas 10 horas.

Atenção: a correção é impossível entre as 20:30 e a 01:00.

3. Acertar a hora: horas - minutos - segundos. Puxar a coroa para a posição 3. O ponteiro dos segundos pára. Rodar a coroa para a frente ou para trás. Sincronizar os segundos voltando a colocar a coroa na posição 1 coincidindo com o sinal horário.



Cronometragem de 1/8 de segundo até 12 horas.

Observação: a função de reinicialização só deve ser efectuada após a paragem do cronógrafo.