Como usar, de forma optimizada, um movimentador de relógios automáticos para o meu relógio OMEGA?

Para dar corda a relógios OMEGA automaticamente, recomendamos um movimentador da nossa colecção de acessórios em couro. Pode vê-los em:
http://www.omegawatches.com/pt/accessories/fine-leather/watch-boxes/
Se possui um movimentador diferente, indicamos infra o número de rotações necessárias por dia, para assegurar uma reserva de marcha mínima de pelo menos 30 horas após retirar o relógio do movimentador.
Convém notar que não podemos garantir o funcionamento seguro de um equipamento não recomendado pela OMEGA.
O calibre (movimento) do seu relógio é indicado por um pictograma no cartão do pictograma.
O quadro seguinte indica o número de rotações e a direcção de corda recomendada, de acordo com o calibre:

Número de rotações por dia	Direcção da corda	Calibre
540	Sentido anti-horário	2601
600	Sentido horário	2600, 3113, 3202, 3205, 3301, 3303, 3313, 3603, 3612
720	Bidireccional	8400, 8401, 8402, 8403, 8421, 8500, 8501, 8507, 8508, 8520, 8521, 8601, 8611, 8602, 8612, 8605, 8615, 8700, 8701, 8704, 8705, 8800, 8801, 8802, 8803, 8806, 8807, 8900, 8901, 8902, 8903, 8906, 8607, 8912, 8913, 8922, 8923, 9300, 9301, 9605, 9615, 9900, 9901, 9904, 9905
800	Bidireccional	1120, 1128, 1138, 2200, 2202, 2300, 2403, 2500, 2507, 2610, 2627, 2628, 3220, 3601, 3602
800	Sentido horário	1151, 1152, 1164, 3304, 3330, 3606, 3888, 3890
860	Sentido horário	2520
910	Sentido horário	2005

Os calibres de corda manual não são obviamente afectados por este aviso.