OMEGA

MODÈLES SPÉCIAUX

MONTRE DE POCHE OLYMPIQUE 1932

Or jaune sur or jaune

Calibre
3889

5109.20.00

- Manual
- Chronometer
- Rattrapante
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment
- Gold 750‰ (18K)
- Limited Edition
- Not water-resistant

FONCTION REMONTAGE

Ce mouvement est un remontage manuel qui offre une réserve de marche de 32 heures.
La couronne permet de remonter le mouvement.

Attention : Il est très important de ne pas forcer la couronne au-delà de son point de résistance afin de ne pas endommager le mouvement de la montre.

RÉGLAGE DE L'HEURE

La couronne **A** n'a qu'une position statique. Pour régler l'heure, appuyez sur le poussoir **C** en tournant simultanément la couronne vers l'avant ou l'arrière. Synchronisez les secondes en relâchant le poussoir **C** de manière à coïncider avec un signal horaire donné.

FONCTION CHRONOGRAPHE

Pour activer le chronographe, appuyez une fois sur la couronne **A**. Les appuis successifs sur cette couronne correspondent à la séquence suivante : démarrage - arrêt - remise à zéro, démarrage - arrêt - remise à zéro, etc. Le chronométrage est précis au dixième de seconde pendant une durée maximale de 30 minutes.



FONCTION CHRONOGRAPHE AVEC RATTRAPANTE

La fonction rattrapante permet de calculer des temps intermédiaires pendant que l'aiguille de chronographe poursuit sa progression.



1. Démarrez le chronographe en appuyant sur la couronne **A**.

2. Pour calculer un temps intermédiaire, appuyez sur le poussoir **B**. L'aiguille de rattrapante **E** s'arrêtera alors, indiquant le temps intermédiaire, tandis que l'aiguille de chronographe poursuivra sa progression.

Attention : La lecture du temps intermédiaire doit se faire immédiatement car les compteurs des minutes (F) et des secondes (D) du chronographe continuent de comptabiliser le temps écoulé.

Lorsque le chronographe est en marche, l'aiguille de rattrapante **E** doit être redémarrée rapidement après le calcul du temps intermédiaire pour éviter de perturber le mécanisme de rattrapante.

3. Appuyez sur le poussoir **B** afin que l'aiguille de rattrapante **E** rattrape l'aiguille des secondes du chronographe **D**.

4. Pour calculer un nouveau temps intermédiaire, reprenez l'opération au point 2 ci-dessus.

5. Appuyez sur la couronne **A** pour arrêter le chronographe.

6. Appuyez de nouveau sur la couronne **A** pour effectuer une remise à zéro.

Attention : Lorsque la fonction rattrapante est utilisée de manière répétée, comme lors de chronométrages professionnels par exemple, OMEGA recommande de bloquer la couronne en tournant la roue de verrouillage de sécurité G, ce qui permet alors d'utiliser le poussoir B pour activer la fonction rattrapante. Cette action évite que la fonction chronographe soit arrêtée accidentellement.