

Como utilizar de modo optimal mi remontuar para mi reloj OMEGA?

Para armar los relojes OMEGA de modo automático, recomendamos un remontuar de nuestra marroquinería. Pueden descubrirlos en el enlace

http://www.omegawatches.com/es/accessories/fine-leather/watch-boxes/

Si usted posee un otro remontuar, le damos más abajo el número de vueltas necesario por día, para garantizar una reserva de marcha mínima.

Queremos llamar su atención a que no podemos garantizar el funcionamiento de aparatos no recomendados por OMEGA.

El número de vueltas por día está indicado de modo a obtener una reserva de marcha mínima de 30 horas tras la parada del aparato.

El calibre (máquina) de su reloj está indicado por un pictograma sobre la carta de pictograma.

Encontrará más abajo la tabla indicandole el número de vueltas por día y el sentido de armado a efectuar en relación al calibre:

Número de vueltas por día	Sentido de armado	Calibre
540	Sentido anti horario	2601
600	Sentido horario	2600, 3113, 3202, 3205, 3301, 3303, 3313, 3603, 3612
720	Bidireccional	8400, 8401, 8402, 8403, 8421, 8500, 8501, 8507, 8508, 8520, 8521, 8601, 8611, 8602, 8612, 8605, 8615, 8700, 8701, 8704, 8705, 8800, 8801, 8802, 8803, 8806, 8807, 8900, 8901, 8902, 8903, 8906, 8607, 8912, 8913, 8922, 8923, 9300, 9301, 9605, 9615, 9900, 9901, 9904, 9905
800	Bidireccional	1120, 1128, 1138, 2200, 2202, 2300, 2403, 2500, 2507, 2610, 2627, 2628, 3220, 3601, 3602
800	Sentido horario	1151, 1152, 1164, 3304, 3330, 3606, 3888, 3890
860	Sentido horario	2520
910	Sentido horario	2005

Los calibres a cuerda manual no están obviamente relacionados con este folleto.

