



CONSTELLATION

CONSTELLATION CO-AXIAL 35 MM
Acero con Acero

Calibre
2500

123.10.35.20.52.002

- Escape Co-Axial
- Automático
- Cronómetro
- Cristal de zafiro
- Antirreflejo
- Fondo con cristal de zafiro
- Reloj con diamante(s)
- Garantía internacional de 3 años
- Hermético hasta 10 bares (100 metros / 330 pies)



FUNCIONES DEL RELOJ

La corona tiene 3 posiciones:

1. Posición normal, de uso: la corona ajustada contra la caja garantiza su hermetismo.

Armado ocasional: si el reloj no ha sido utilizado durante 48 horas o más, recárguelo manualmente, con la corona en la posición 1.

2. Cambio de la fecha: tire de la corona hasta la posición 2 y gírela en sentido levógiro; pulse la corona hasta la posición 1.

Atención: no ajuste la fecha entre las 20 y las 2 horas.

3. Puesta en hora: horas-minutos-segundos. Tire de la corona hasta la posición 3. El segundero se detiene. Gire la corona en uno u otro sentido. Para sincronizar los segundos, pulse la corona hasta la posición 1 en el instante coincidente con la referencia horaria.

