



## 星座系列

星座系列 欧米茄38毫米同轴星期-日历腕表  
红金表壳 搭配 红金表链

机芯  
**8612**

123.50.38.22.02.001

- Co-Axial escapement
- Si14 silicon balance spring
- Automatic
- Chronometer
- Day-Date
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment on both sides
- Sapphire crystal case back
- Gold 750‰ (18K)
- Water-Resistant to a relative pressure of 10 bar (100 metres/330 feet)



### 一般功能

錶冠的三個位置：

1. 正常位置（平時佩戴時錶冠的位置）：錶冠按緊於錶殼中，可達到防水效果。

不定時上鏈：手錶如超過55小時未被佩戴，將錶冠處於位置1，為手錶上鏈。

2. 調校星期和日期：將錶冠拉出至位置2。向前轉動調校日期，或者向後轉動調校星期。然後將錶冠按回至位置1。

注意：日期和星期顯示未處於視窗中央時，切勿退出調校模式。

3. 調校時間：時-分-秒。將錶冠拉出至位置3，此時秒針停止運行，然後向前或後轉動錶冠。校準秒針方法，只需根據報時訊號同時將錶冠按回至位置1。

注意：用調校時間功能向後校準星期和日期時，需將時間倒撥至下午2時，才能得到星期及日期變更的準確過渡。

