



星座系列

星座系列 35毫米同軸腕表
白色K金表壳 搭配 橡膠表帶

機芯
2500

123.57.35.20.55.005

- ⌚ Co-Axial escapement
- ⌚ Automatic
- ⌚ Chronometer
- ⌚ Sapphire crystal
- ⌚ Anti-reflective treatment
- ⌚ Sapphire crystal case back
- ⌚ Gold 750‰ (18K)
- ⌚ Watch with diamond(s)
- ⌚ Water-Resistant to a relative pressure of 10 bar
(100 metres/330 feet)



一般功能

錶冠的三個位置：


1. 正常位置（平時佩戴時錶冠的位置）：錶冠按緊於錶殼中，可達到防水效果。

不定時上鏈：手錶如超過48小時未被佩戴，將錶冠處於位置1，為手錶上鏈。

2. 調校日期：將錶冠拉出至位置2，向後轉動直至所需日期，然後將錶冠按回至位置1。

注意：請勿在晚上8時至凌晨2時之間調校日期。

3. 調校時間：時-分-秒。將錶冠拉出至位置3，此時秒針停止運行，然後向前或後轉動錶冠。校準秒針方法，只需根據報時訊號同時將錶冠按回至位置1。



摺疊式錶扣

開啟 (fig. 1)：開啟錶扣，只需按壓歐米茄扣環兩側的按鈕並向上拉。




fig. 1

關閉 (fig. 2)：將手錶佩戴於手腕上，以拇指壓緊錶扣，直至聽到喀嚓聲。
(fig. 2)




fig.2

調校長度 (fig. 3)：鬆開兩邊的環扣夾座 (A) 及銷釘 (B)。移動調整錶帶至合適長度，然後將兩邊的環扣夾座和銷釘插回孔中。試戴手錶，必要時可重新調校。




fig.3