



## SEAMASTER

DIVER 300M QUARTZO 28 MM

Aço em aço

Calibre  
**1424**

2224.80.00

- Quartz
- Time zone function
- Battery end-of-life indicator
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment
- Screw-in crown
- Water-Resistant to a relative pressure of 30 bar (300 metres/1000 feet)



## FUNÇÕES DO RELÓGIO


A coroa tem 3 posições:

**1. Posição normal de uso:** quando junto à caixa, a coroa garante a resistência do relógio à água.

**2. Acertar o fuso horário e corrigir a data:** puxar a coroa para a posição 2, rodar a coroa para a frente ou para trás e o ponteiro das horas avança ou recua por salto de 1 hora. A passagem do ponteiro pela meia-noite permite a correção da data para a frente ou para trás. Voltar a colocar a coroa na posição 1.


**3. Acertar a hora:** horas - minutos - segundos. Puxar a coroa para a posição 3. O ponteiro dos segundos pára. Rodar a coroa para a frente ou para trás. Sincronizar os segundos voltando a colocar a coroa na posição 1 coincidindo com o sinal horário.

O fim de vida da bateria é indicado por saltos de 4 segundos do ponteiro dos segundos. O relógio ainda funcionará durante alguns dias, mas a bateria deve ser retirada o mais cedo possível e substituída num representante oficial OMEGA.



## FECHOS DE BÁSCULA

Utilização do ajuste fino de comprimento (fig. 5)



### Utilização da extensão Mergulho (fig. 6)

**Observação:** para recolher a extensão de mergulho, é importante passar novamente pela fig. 6.2 (extensão de mergulho perpendicular à tampa do fecho).

