

SEAMASTER

SEAMASTER 1948 OMEGA CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER SMALL SECONDS 38 MM Acciaio su Cinturino di pelle

Calibro 3113

225.12.43.50.02.001

- Trattamento antiriflesso su entrambi i lati
- Automatico
- Chronometer Chronometer
- Scappamento Co-Axial
- Edizione limitata
- Setro zaffiro
- © Screw-in crown



FUNZIONI OROLOGIO

La corona può assumere 3 posizioni:

1. Posizione normale (al polso): premuta contro la cassa, la corona garantisce l'impermeabilità dell'orologio.


Carica occasionale: se l'orologio non è stato portato per un periodo di tempo pari o superiore a 44 ore, caricarlo con la corona in posizione 1.

Carica occasionale: se l'orologio non è stato portato per un periodo di tempo pari o superiore a 52 ore, caricarlo con la corona in posizione 1.

2. Cambio della data: estrarre la corona portandola in posizione 2, poi ruotarla in avanti per cambiare la data. A operazione compiuta, riportare la corona in posizione 1.

Attenzione: la data non può essere assolutamente cambiata tra le ore 20:30 e l'1:00.

3. Regolazione dell'ora: ore – minuti – secondi. Estrarre la corona in posizione 3. La lancetta dei secondi si ferma. Ruotare la corona in avanti o all'indietro. Al segnale orario, sincronizzare la lancetta dei secondi riportando la corona in posizione 1.



Cronometraggio a 1/8 di secondo fino a 12 ore.

Nota: la funzione di riavvio/azzeramento deve essere effettuata soltanto dopo l'arresto del cronografo.