



SEAMASTER

AQUA TERRA 150 M QUARTZO 30 MM

Aço em Aço

Calibre
1424

231.15.30.61.56.001

- Quartzo
- Função de fuso horário
- Indicador de fim de pilha
- Vidro de safira
- Duplo tratamento anti-reflexo
- Coroa aparafusada
- Relógio com diamante(s)
- 2 anos - Garantia Internacional
- Estanque até à sobrepressão de 15 bars (150 metros/500 pés)



FUNÇÕES DO RELÓGIO

A coroa tem 3 posições:

1. Posição normal de uso: quando junto à caixa, a coroa garante a resistência do relógio à água.

2. Acertar o fuso horário e corrigir a data: puxar a coroa para a posição 2, rodar a coroa para a frente ou para trás e o ponteiro das horas avança ou recua por salto de 1 hora. A passagem do ponteiro pela meia-noite permite a correção da data para a frente ou para trás. Voltar a colocar a coroa na posição 1.

3. Acertar a hora: horas - minutos - segundos. Puxar a coroa para a posição 3. O ponteiro dos segundos pára. Rodar a coroa para a frente ou para trás. Sincronizar os segundos voltando a colocar a coroa na posição 1 coincidindo com o sinal horário.

O fim de vida da bateria é indicado por saltos de 4 segundos do ponteiro dos segundos. O relógio ainda funcionará durante alguns dias, mas a bateria deve ser retirada o mais cedo possível e substituída num representante oficial OMEGA.

