



海馬系列

AQUA TERRA 150米 欧米茄41.5毫米星期-日历同轴腕表
精钢-红金表壳 搭配 皮革表带

機芯
8602

231.23.42.22.06.001

- Co-Axial escapement
- Si14 silicon balance spring
- Automatic
- Chronometer
- Day-Date
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment on both sides
- Sapphire crystal case back
- Screw-in crown
- Gold 750‰ (18K)
- Water-Resistant to a relative pressure of 15 bar (150 metres/500 feet)



一般功能

錶冠的三個位置：

1. 正常位置（平時佩戴時錶冠的位置）：錶冠按緊於錶殼中，可達到防水效果。


不定時上鏈：手錶如超過55小時未被佩戴，將錶冠處於位置1，為手錶上鏈。

2. 調校星期和日期：將錶冠拉出至位置2。向前轉動調校日期，或者向後轉動調校星期。然後將錶冠按回至位置1。

注意：日期和星期顯示未處於視窗中央時，切勿退出調校模式。


3. 調校時間：時-分-秒。將錶冠拉出至位置3，此時秒針停止運行，然後向前或後轉動錶冠。校準秒針方法，只需根據報時訊號同時將錶冠按回至位置1。

注意：用調校時間功能向後校準星期和日期時，需將時間倒撥至下午2時，才能得到星期及日期變更的準確過渡。



摺疊式錶扣

開啟 (fig. 1)：開啟錶扣，只需按壓歐米茄扣環兩側的按鈕並向上拉。



關閉 (fig. 2)：將手錶佩戴於手腕上，以拇指壓緊錶扣，直至聽到喀嚓聲。
(fig. 2)




fig.2

調校長度 (fig. 3)：鬆開兩邊的環扣夾座 (A) 及銷釘 (B)。移動調整錶帶至合適長度，然後將兩邊的環扣夾座和銷釘插回孔中。試戴手錶，必要時可重新調校。




fig.3