















SEAMASTER

AQUA TERRA 150 M OMEGA CO-AXIAL 34 MM

Acier - or jaune sur acier

Calibre
8520

231.25.34.20.55.004

-  Echappement Co-Axial
-  Spiral en silicium Si14
-  Automatique
-  Chronomètre
-  Glace saphir
-  Traitement antireflet double face
-  Fond avec glace saphir
-  Couronne vissée
-  Or 750‰ (18 K)
-  Montre avec Diamant(s)
-  4 ans de garantie internationale
-  Étanche jusqu'à une surpression de 15 bars (150 mètres / 500 pieds)



FONCTIONS MONTRE

La couronne a 3 positions :

1. Position normale, au porter : la couronne repoussée contre le boîtier garantit l'étanchéité.

Remontage occasionnel : si la montre n'a pas été portée depuis 50 heures ou plus, remonter la montre avec la couronne en position 1.

2. Correction de la date : tirer la couronne en position 2, tourner la couronne en avant, puis repousser la couronne en position 1.

Attention : la correction de la date est déconseillée entre 20h et 02h.

3. Mise à l'heure : heures - minutes - secondes. Tirer la couronne en position 3. L'aiguille des secondes s'arrête. Tourner la couronne en avant ou en arrière. Synchroniser la seconde en poussant la couronne en position 1 au top horaire.

