















SEAMASTER

AQUA TERRA 150 M OMEGA CO-AXIAL 30 MM

Oro blanco con Oro blanco

Calibre
8421

231.55.30.20.99.002

-  Escape Co-Axial
-  Espiral Si14 de silicio
-  Automático
-  Cronómetro
-  Cristal de zafiro
-  Antirreflejo doble-cara
-  Fondo con cristal de zafiro
-  Corona atornillable
-  Oro 750‰ (18K)
-  Reloj con diamante(s)
-  Garantía internacional de 4 años
-  Hermético hasta 15 bares (150 metros/500 pies)



FUNCIONES DEL RELOJ

La corona tiene 2 posiciones:

1. Posición normal, de uso: la corona ajustada contra la caja garantiza su hermetismo.

Armado ocasional: si el reloj no ha sido utilizado durante 50 horas o más, recárguelo manualmente, con la corona en la posición 1.

2. Puesta en hora: horas–minutos–segundos. Tire de la corona hasta la posición 2. El segundero se detiene. Gire la corona en uno u otro sentido. Para sincronizar los segundos, pulse la corona hasta la posición 1 en el instante coincidente con la referencia horaria.

