



超霸系列

月球表 周年限量系列
精钢表壳 搭配 精钢表链

機芯
1861

311.30.42.30.99.002

- ⌚ Manual
- ⌚ Tachymeter
- ⌚ Sapphire crystal
- ⌚ Anti-reflective treatment on both sides
- ⌚ Limited Edition
- ⌚ Water-Resistant to a relative pressure of 5 bar
(50 metres/167 feet)



一般功能

錶冠的兩個位置：

1. 正常位置（平時佩戴時錶冠的位置）：錶冠按緊於錶殼中，可達到防水效果。


上鏈：向前轉動錶冠，直至無法轉動為止（請不要過度上鍊）。

說明：避免不斷重複的為手錶上鏈。經常佩戴的手錶每天上鏈一次即可保證其良好運作。

2. 調校時間：時-分-秒。將錶冠拉出至位置2，向前或後轉動。校準秒針方法，只需根據報時訊號同時將錶冠按回至位置1。

說明：此款機芯並無「停秒」裝置，如需將其同步，可向後輕旋錶冠並保持旋力，以使秒針停止。隨後與時間信號同步放鬆壓力即可同步秒針。操作完成後將錶冠推回至位置1。

可以在1/6秒至12小時的範圍內準確計時。



測速計度盤

根據中央計時大秒針所處位置，讀取測試結果，計時最多可達60秒。

例如：測定汽車的行駛速度。

測量汽車行駛一公里所需的時間。此時中央計時大秒針在測速計度盤上所標示的即是汽車的速度。此例中，該車以每小時120公里的速度在行駛。

