

DE VILLE

CHRONOSCOPE CHRONOGRAPHE CO-AXIAL 4 COMPTEURS 41 MM Acier sur acier

Calibre 3890

422.10.41.52.06.001

- Echappement Co-Axial
- **Automatique**
- Chronomètre
- Glace saphir
- Traitement antireflet double face
- 3 ans de garantie internationale
- Étanche jusqu'à une surpression de 10 bars (100 mètres / 300 pieds)



FONCTIONS MONTRE

La couronne a 3 positions :

1. Position normale, au porter : la couronne repoussée contre le boîtier garantit l'étanchéité.

Remontage occasionnel : si la montre n'a pas été portée depuis 52 heures ou plus, remonter la montre avec la couronne en position 1.

2. Correction du jour : tirer la couronne en position 2, tourner la couronne en arrière, puis repousser la couronne en position 1.

Remarque: dans ce mode rapide, la modification du jour se fait en deux temps. Il faut vérifier que le disque des jours soit centré en fin de correction. La correction de la date est déconseillée entre 22h et 02h. Durant ce laps de temps et dans certaines conditions, un élément de sécurité peut empêcher ces fonctions de correction de s'effectuer.

3. Mise à l'heure: heures - minutes - secondes. Tirer la couronne en position 3. L'aiguille des secondes s'arrête. Tourner la couronne en avant ou en arrière. Synchroniser la seconde en poussant la couronne en position 1 au top horaire.

FONCTIONS CHRONOGRAPHE

• Poussoir A: start – stop, start – stop, etc. Chronométrage au 1/8 de seconde jusqu'à 7 jours.

Poussoir B: mise à zéro (après un stop)-

Remarque : la fonction de mise à zéro ne doit s'effectuer qu'après l'arrêt du chronographe.

