



碟飞系列

典雅系列 36.8毫米同轴腕表
精钢表壳 搭配 精钢表链

机芯
2500

424.10.37.20.02.002

- ⊕ Co-Axial escapement
- ⊖ Automatic
- Ⓢ Chronometer
- Ⓢ Sapphire crystal
- Ⓢ Anti-reflective treatment
- Ⓢ Water-Resistant to a relative pressure of 3 bar (30 metres/100 feet)



一般功能

錶冠的三個位置：

1. 正常位置（平時佩戴時錶冠的位置）：錶冠按緊於錶殼中，可達到防水效果。

不定時上鏈：手錶如超過48小時未被佩戴，將錶冠處於位置1，為手錶上鏈。

2. 調校日期：將錶冠拉出至位置2，向後轉動直至所需日期，然後將錶冠按回至位置1。

注意：請勿在晚上8時至凌晨2時之間調校日期。

3. 調校時間：時-分-秒。將錶冠拉出至位置3，此時秒針停止運行，然後向前或後轉動錶冠。校準秒針方法，只需根據報時訊號同時將錶冠按回至位置1。

