









DE VILLE

PRESTIGE CO-AXIAL 36,8 MM

Acero con Acero

Calibre
2500

424.10.37.20.04.001

-  Co-Axial escapement
-  Automatic
-  Chronometer
-  Sapphire crystal
-  Anti-reflective treatment
-  Water-Resistant to a relative pressure of 3 bar (30 metres/100 feet)



FUNCIONES DEL RELOJ

La corona tiene 3 posiciones:

1. Posición normal, de uso: la corona ajustada contra la caja garantiza su hermetismo.

Armado ocasional: si el reloj no ha sido utilizado durante 48 horas o más, recárguelo manualmente, con la corona en la posición 1.

2. Cambio de la fecha: tire de la corona hasta la posición 2 y gírela en sentido levógiro; pulse la corona hasta la posición 1.

Atención: no ajuste la fecha entre las 20 y las 2 horas.

3. Puesta en hora: horas-minutos-segundos. Tire de la corona hasta la posición 3. El segundero se detiene. Gire la corona en uno u otro sentido. Para sincronizar los segundos, pulse la corona hasta la posición 1 en el instante coincidente con la referencia horaria.

