







## DE VILLE

PRESTIGE QUARTZ 27,4 MM  
Acero - oro rojo con Acero - oro rojo

Calibre  
**1376**

424.20.27.60.05.002

-  Quartz
-  Sapphire crystal
-  Gold 750‰ (18K)
-  Water-Resistant to a relative pressure of 3 bar (30 metres/100 feet)



### FUNCIONES DEL RELOJ


La corona tiene 2 posiciones:

- 1. Posición normal, de uso:** la corona ajustada contra la caja garantiza su hermetismo.
- 2. Puesta en hora:** horas-minutos. Tire de la corona hasta la posición 2. Gírela en uno u otro sentido. Pulse la corona hasta la posición 1.



### CIERRES DESPLEGABLES

Utilización del ajuste fino de la longitud (fig. 5)



### Utilización de la extensión de inmersión (fig. 6)

*Importante: para plegar la extensión de inmersión, es necesario seguir la figura 6.2 (con la extensión de inmersión, perpendicular a la cubierta del cierre).*

