



## DE VILLE

PRESTIGE CO-AXIAL POWER RESERVE 39,5 MM

Oro rojo con Pulsera de piel

Calibre  
**2627**

**424.53.40.21.02.001**

- Co-Axial escapement
- Automatic
- Chronometer
- Power reserve
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment
- Gold 750‰ (18K)
- Water-Resistant to a relative pressure of 3 bar (30 metres/100 feet)



## FUNCIONES DEL RELOJ

La corona tiene 3 posiciones:


**1. Posición normal, de uso:** la corona ajustada contra la caja garantiza su hermetismo.

**Armado ocasional:** si el reloj no ha sido utilizado durante 48 horas o más, recárguelo manualmente, con la corona en la posición 1.

**2. Cambio de la fecha:** tire de la corona hasta la posición 2 y gírela en sentido levógiro; pulse la corona hasta la posición 1.

*Atención: no ajuste la fecha entre las 20 y las 2 horas.*

**3. Puesta en hora:** horas-minutos-segundos. Tire de la corona hasta la posición 3. El segundero se detiene. Gire la corona en uno u otro sentido. Para sincronizar los segundos, pulse la corona hasta la posición 1 en el instante coincidente con la referencia horaria.



## RESERVA DE MARCHA

- Contador a las 9 horas: pequeño segundero.
- Contador a las 6 horas: indicador de reserva de marcha.

A plena recarga, la aguja indicadora de reserva de marcha marca  $4/4$  e indica que esa reserva es de 44 horas como mínimo.

Si el reloj no se utiliza o durante periodos de poca actividad, la aguja de reserva de marcha se desplaza progresivamente en sentido levógiro.

Cuando la aguja de reserva de marcha señala menos de  $1/4$ , al reloj le quedan menos de 10 horas de reserva. Para que no se pare, es necesario utilizarlo o armarlo manualmente.

Cuando se recarga manualmente (corona en posición 1) o se lleva puesto (recarga automática), la aguja de reserva de marcha se desplaza en sentido dextrógiro.

