








DE VILLE

PRESTIGE QUARTZ 34.4 MM

Stahl mit Lederarmband

Kaliber
1532

4810.52.01

-  Quarz
-  Batterie-Ende-Anzeige
-  Saphirglas
-  2 Jahre Internationale Garantie
-  Wasserdicht bis zu einem Überdruck von 3 Bar (30 Meter / 100 Fuß)



UHRFUNKTIONEN

Die Krone hat 3 Positionen:

- 1. Normalposition (beim Tragen):** Die gegen das Gehäuse gedrückte Krone garantiert die Wasserdichtigkeit.
- 2. Einstellung des Datums:** Krone in Position 2 ziehen und vorwärts oder rückwärts drehen. Krone wieder in Position 1 drücken.
- 3. Einstellung der Zeit:** Stunden - Minuten - Sekunden. Krone in Position 3 ziehen. Der Sekundenzeiger bleibt stehen. Krone vorwärts oder rückwärts drehen. Um die Sekunde zu synchronisieren, die Krone beim Signal wieder in Position 1 drücken.

Neigt sich die Energiereserve der Batterie dem Ende zu, springt der Sekundenzeiger in 4-Sekunden-Schritten. Die Uhr kann noch einige Tage weiterlaufen, die Batterie sollte trotzdem sofort in einem OMEGA-Fachgeschäft entfernt und ersetzt werden.

