








## 碟飛系列

典雅系列 石英34.4毫米腕錶  
精鋼錶殼 搭配 皮革

機芯  
**1532**

4810.52.01

-  石英
-  電池壽命顯示
-  藍寶石水晶
-  2年國際保固
-  防水深度達3個大氣壓 ( 30米/100尺 )



### 一般功能

錶冠的三個位置：

1. 正常位置 ( 平時佩戴時錶冠的位置 )：錶冠按緊於錶殼中，可達到防水效果。
2. 調校日期：將錶冠拉出至位置2，前後轉動，然後將錶冠按回至位置1。
3. 調校時間：時-分-秒。將錶冠拉出至位置3，此時秒針停止運行，然後向前或後轉動錶冠。校準秒針方法，只需根據報時訊號同時將錶冠按回至位置1。

當電池壽命即將耗盡，秒針會以四秒一跳顯示。此時手錶能繼續運行數日，但應儘快將其送至歐米茄維修中心更換電池。

