Come usare in modo ottimale la scatola di carica per orologi automatici OMEGA?

Per caricare gli orologi automatici OMEGA, consigliamo di utilizzare uno degli appositi cofanetti della nostra collezione di accessori in pelle. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito:
http://www.omegawatches.com/it/accessories/fine-leather/watch-boxes/
Qualora disponiate di una scatola di carica diversa, riportiamo il numero di rotazioni necessarie ogni giorno per garantire una riserva di carica minima di 30 ore dopo la rimozione dell'orologio dal cofanetto.
Ricordiamo di non poter garantire il corretto funzionamento di apparecchi non raccomandati da OMEGA.
Il calibro (movimento) del vostro orologio è indicato da un pittogramma riportato sull'apposita carta.
La tabella che segue indica il numero e il senso di rotazione consigliati per ciascun calibro:

Numero di rotazioni al giorno	Senso di rotazione	Calibro
540	Antiorario	2601
600	Orario	2600, 3113, 3202, 3205, 3301, 3303, 3313, 3603, 3612
720	Bidirezionale	8400, 8401, 8402, 8403, 8421, 8500, 8501, 8507, 8508, 8520, 8521, 8601, 8611, 8602, 8612, 8605, 8615, 8700, 8701, 8704, 8705, 8800, 8801, 8802, 8803, 8806, 8807, 8900, 8901, 8902, 8903, 8906, 8607, 8912, 8913, 8922, 8923, 9300, 9301, 9605, 9615, 9900, 9901, 9904, 9905
800	Bidirezionale	1120, 1128, 1138, 2200, 2202, 2300, 2403, 2500, 2507, 2610, 2627, 2628, 3220, 3601, 3602
800	Orario	1151, 1152, 1164, 3304, 3330, 3606, 3888, 3890
860	Orario	2520
910	Orario	2005

Queste indicazioni non riguardano i calibri a carica manuale.